



**Produce Style**



**Pneumatic**



**Showcase Style**

## VassoAir

Diseñado para tomar una bandeja en blanco a la vez tira hacia abajo con tazas de vacío. La pieza en bruto se alimenta debajo de las pistolas de pegamento, donde el pegamento se aplica a las solapas menores de la bandeja. El vástago se desplaza bajo el mandril de la espita, donde es forzado hacia abajo a través de las carpetas de las esquinas, formando la bandeja. La bandeja se mantiene en un área de compresión hasta que la siguiente bandeja entre en la sección de conformación. Esta bandeja se dejará caer sobre un transportador de descarga donde saldrá de la máquina.

**SEDE BOGOTA**  
Cra. 22 No. 150 - 95  
Las Margaritas  
Tel: (+571) 821 91 30  
Fax: (+571)821 91 31  
Bogotá, Colombia

**SEDE MEDELLIN**  
Calle 29D N° 55 - 91 Oficina 303  
Zona Industrial de Belén  
Tel: (+574) 448 73 62  
Medellín, Colombia.

## VassoyoAir Pneumatic

VASOYOAIR	TAMAÑO DE LA CAJA			CAÍDA	
	Longitud	Ancho	Profundidad	Longitud	Width
Min.	14" (356mm)	10" (254mm)	2" (51mm)	18" (458mm)	14" (356mm)
Max.	32" (812mm)	28" (711mm)	8" (203mm)	48" (1219mm)	44" (1117mm)

## VassoyoAir Produce Style

VASOYOAIR	TAMAÑO DE LA CAJA			CAÍDA	
	Longitud	Ancho	Profundidad	Longitud	Width
Min.	15" (381mm)	10" (280mm)	6" (153mm)	25" (635mm)	16" (407mm)
Max.	24" (609mm)	16" (406mm)	8" (203mm)	44" (1117mm)	32" (812mm)

## VassoyoAir Showcase Style

VASOYOAIR	TAMAÑO DE LA CAJA			CAÍDA	
	Longitud	Ancho	Profundidad	Longitud	Width
Min.	19.5" (495mm)	15.5" (394mm)	4" (102mm)	34" (867mm)	29" (737mm)
Max.	24" (610mm)	15.125" (384mm)	11.5" (292mm)	66" (1676mm)	48" (1219mm)



**SEDE BOGOTA**  
Cra. 22 No. 150 - 95  
Las Margaritas  
Tel: (+571) 821 91 30  
Fax: (+571) 821 91 31  
Bogotá, Colombia

**SEDE MEDELLIN**  
Calle 29D N° 55 - 91 Oficina 303  
Zona Industrial de Belén  
Tel: (+574) 448 73 62  
Medellín, Colombia.